

PREGAN[®] C 44 A

1.5

Zmywacz do sit emulgujący wodę.

PREGAN C 44 A jest używany do usuwania pozostałości po farbie przed i po odwarstwianiu. Zawiera rozpuszczalniki, które bardzo wolno odparowują i dlatego jest idealna, kiedy wymagany jest jak najdłuższy okres oddziaływania na trudne do usunięcia pozostałości. Pregar C 44 A ma łagodny zapach i wysoki punkt zapłonu. Pregar C 44 A rozpuszcza również wszelkiego rodzaju fotoemulsje i dlatego nie powinien być używany w czasie druku.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed czyszczeniem należy oczyścić sito z farby przy użyciu np. szpachli. Pozostałości należy rozpuścić przy użyciu szmatki, lub szczotki nasączonej PREGAN-em C 44 A. Jeśli istnieje potrzeba zmycia sita wodą, należy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia dotyczące usuwania węglowodorów do kanalizacji.

Jakiegokolwiek pozostałości farby, czy fotoemulsji po odwarstwianiu mogą być usunięte przy pomocy szczotki nasączonej PREGAN-em C 44 A, należy pozostawić sito na kilka minut, aż wszystkie pozostałości zostaną rozpuszczone. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, należy pozostawić sito na działanie produktu przez kilka godzin, nie pozwalając na ponowne wyschnięcie zanieczyszczeń.

Tzw. „duchy”, które powstają na sicie a nie są spowodowane deformacją siatki można usuwać przez przeszczotkowanie sita mieszaniną PREGAN C 44 A z PREGAN PASTE , (w proporcji 1:1). Należy pozostawić mieszaninę na sicie przez kilka minut (około 10-20 min.), następnie przepłukać sito wodą, a na koniec spryskać je wodą pod ciśnieniem, która usunie wszystkie zanieczyszczenia.

BARWA

niebieska

PUNKT ZAPŁONU

około +59°C

OCHRONA ŚRODOWISKA/ DLA ZDROWIA ZAGROŻENIE OCHRONA

Unikać kontaktu z oczami i skórą, nosić okulary i rękawice ochronne. Zwracać uwagę na dobre wietrzenie pracowni. PREGAN C 44 A zawiera węglowodory i nie powinien być odprowadzany do kanalizacji.

Prosimy przestrzegać zaleceń umieszczonych w kartach bezpieczeństwa dla danych produktów.

PRZECHOWYWANIE

2 lata (przy 20-25°C), w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach.